

Инструкция по эксплуатации.

Перед началом работы подсоедините соединительный шнур к машине и остро заточите лезвие ножа, для чего несколько раз нажмите на пружинный выключатель (B).

Регулярное техобслуживание (отсоедините машину от электрической сети).

- A. Смазывание консистентной смазкой.
 - 1. Через каждые 50 часов работы – нанесите небольшое количество консистентной смазки при помощи колпачковой масленки, после чего завинтите колпачок (A).
 - 2. Через каждые 150 часов работы – откройте колпачок (A) и заполните емкость масленки консистентной смазкой.
- B. Смазка машины.

Каждые 10 – 20 часов работы – накапайте машинное масло на смазчик ножа (D) таким образом, чтобы масло показалось на поверхности лезвия ножа.
- C. Регулировка заточивающего устройства.

Если фиксация шлифовального круга ослабилась, ослабьте стопорную гайку (J) на рычаге заточивающего устройства и выправьте положение шлифовального круга так, чтобы он был в соответствующем контакте с лезвием ножа.
- D. Замена шлифовального круга.

Обратитесь к инструкции по замене шлифовального круга.
- E. Замена ножа.
 - 1. Потяните вверх защитную пластину ножа (E) и снимите ее.
 - 2. Потяните пружину смазчика ножа (D) и поверните ее на 90°, в направлении, указанном на рисунке стрелкой.
 - 3. Снимите защитную пластину (I) так, чтобы открылась стопорная гайка (H).
 - 4. Поверните влево стопорную гайку ножа (C) и снимите ее. Воспользуйтесь для этого соответствующим гаечным ключом, входящим в комплект поставки машины. Если при этом пластина ножа вращается вместе с гайкой, зафиксируйте ее, вставив пробковый ключ в отверстие на ноже (L).
 - 5. Снимите нож.
 - 6. Устанавливая нож на место, убедитесь в том, что закрепляете его правильной стороной. Передней стороной ножа является та, на которой написано: «This Side out».
 - 7. Отрегулируйте положение заточивающего (K) устройства после каждой процедуры по замене ножа.
- F. Замена угольных щеток.
 - 1. Слишком сильный износ угольных щеток приводит к неполадкам в электродвигателе. Заменяйте угольные щетки, как только они стерлись на 5 – 6 мм.
 - 2. Снимите колпачковую гайку (G), крепящую угольные щетки, вращая ее влево при помощи гаечного ключа, входящего в комплект поставки машины.
 - 3. При замене угольных щеток всегда заменяйте обе щетки (правую и левую) одновременно.
 - 4. Держите угольные щетки руками только за их металлическую часть. Не касайтесь пальцами угольной поверхности щеток.

Меры предосторожности.

- 1. Для вашей безопасности опускайте защитный экран ножа (E) в самое нижнее положение, когда машина не используется. Во время работы опускайте защитный экран как можно ниже.
- 2. Обязательно заземлите машину соответствующим образом.

Технические характеристики

Максимальная высота настила 20 мм

Диаметр ножа 90 мм

Мощность и напряжение 80W/220V

Вес с упаковкой 2,3 кг

